

# GUIA DE CONFIGURAÇÃO TELEFONE IP



1

Consulte no manual do seu aparelho IP para saber como acessar a tela de configuração do telefone IP.

2

As informações de usuário e senha foram automaticamente enviadas para o seu e-mail após o Administrador do PABX da sua empresa associar o número telefônico ao seu endereço de e-mail.

← → X

Coloque aqui o endereço IP do seu aparelho, conforme o manual do fabricante

## Tela de Configuração do Telefone IP

**Endereço do servidor IP:** metapabx.vivo.net.br

**Porta do servidor SIP:** 5060

**Outbound Proxy:** 187.50.251.58

**Porta do Outbound Proxy :** 5060

**CODEC:** G711A / PCMA

**Range RTP:** 16384 até 65535 (caso o sistema solicite)

**Usuário:** (número da linha atribuída pelo administrador da sua empresa)

**Senha:** (senha do Aparelho IP enviada automaticamente pelo sistema quando o administrador da sua empresa atribuiu uma linha ao usuário)

